

СПИСОК СОВМЕСТИМОСТИ AX PRO

В прайс-листе представлено пять версий продуктов AX PRO, которые имеют особенности подключения и совместимости.

Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и при возникновении вопросов обратитесь в техническую поддержку или к менеджеру компании Hikvision.

Совместимость разных версий датчиков и прошивок хабов

Версия датчика	(RU)	(B)(RU)	(B)	TRI-X без версии	SAM-X без версии
Прошивка хаба 1.2.8	✗	✗	✓*	✓	✓
Прошивка хаба 1.2.9	✗	✗	✓	✓	✓
Прошивка хаба 1.2.95 (RU)	✓	✓	✗	✓	✗
Прошивка хаба 1.2.101 (RU)	✓	✓	✓**	✓***	✗

* Датчик (B)-версии нужно добавлять через режим регистрации (Enrollment)

** Датчик (B)-версии добавляется в последнюю очередь. Датчики TRI-X без (B)-индекса нужно добавить первыми

*** Датчики TRI-X без версии нужно добавить первыми.

ВЕРСИИ ДАТЧИКОВ:

без (RU) индекса:

TRI-X датчики – совместимы со всеми прошивками хаба
SAM-X датчики – не совместимы с прошивками хаба 1.2.95, 1.2.101

с (RU) индексом:

TRI-X датчики – совместимы с прошивками хаба 1.2.95, 1.2.101
SAM-X датчики – совместимы только с прошивками хаба 1.2.95, 1.2.101

с (B)(RU) индексом:

SAM-X датчики – совместимы только с прошивками хаба 1.2.95, 1.2.101

без (B) индекса:

TRI-X датчики
Совместимы со всеми версиями прошивок хаба при условии, что они были добавлены первыми.

с (B) индексом:

TRI-X датчики СМК и ИК, тревожные кнопки

Не совместимы с прошивкой хаба 1.2.95

Совместимы с другими прошивками хаба при условии, что они были добавлены ПОСЛЕ датчиков TRI-X без версии

ПОРЯДОК ДОБАВЛЕНИЯ ДАТЧИКОВ НА РАЗНЫЕ ПРОШИВКИ ХАБОВ

Прошивка 1.2.8

Поддерживаются датчики без версий, можно добавлять в любом порядке и через любой метод. TRI-X датчики с (B)-индексом можно добавить только через режим регистрации (Enrollment).

Прошивка 1.2.95

Первыми нужно добавить датчики TRI-X без B-индекса (хотя бы один – из списка ниже).

Далее можно добавлять RU-датчики, (B)(RU)-датчики и TRI-X датчики без индекса в любом порядке.

ВАЖНО: SAM-X датчики без индекса и TRI-X датчики с индексом (B) не поддерживаются.

Прошивка 1.2.9

Поддерживаются датчики без версий и TRI-X датчики с (B)-индексом.

Можно добавлять в любом порядке и через любой метод.

ВАЖНО: Датчики с индексами (RU) и (B)(RU) не поддерживаются.

Прошивка 1.2.101

первыми нужно добавить TRI-X датчики без (B)-индекса (хотя бы один – из списка ниже).

Далее можно добавлять любые датчики с индексами и TRI-X датчики без индекса, в любом порядке.

ВАЖНО: SAM-X датчики без индекса не поддерживаются.

СОВМЕСТИМОСТЬ ДАТЧИКОВ ВЕРСИИ (B)

Для работы с датчиками (B) нужно использовать:



Скачать нужную версию прошивки (FTP Hikvision):

[Index of /01. Firmware/01. Hikvision/07. Alarm/DS-PWA48-64-96 AX PRO Wireless Control Panel/](#) ↓

Скачать актуальные версии приложений:

<https://appstore.hikvision.com/> ↓

УСТРОЙСТВА SAM-X

DS-PR1-WE

беспроводной ретранслятор

DS-PDPC12P-EG2-WE

датчик PIRCAM (белый/черный)

DS-PDPC12PF-EG2-WE

датчик PIRCAM ColorVu

DS-PDSMK-S-WE

датчик дыма

DS-PDPT15AM-LM-WE

датчик движения TRI-TECH

DS-PDQP15AM-LM-WE

уличный панорамный датчик движения

DS-PS1-II-WE(Blue) / DS-PS1-II-WE (Red)

внутренний оповещатель

Устройства TRI-X

СМК, ИК, тревожные кнопки – могут быть в двух вариантах:

с (B)-индексом и без (B)-индекса

DS-PDP15P-EG2-WE

DS-PDC15-EG2-WE

DS-PDMC-EG2-WE

DS-PDEB1-EG2-WE

DS-PDEB2-EG2-WE